

Revox Remote System im Originalzustand

Tape recorder		Kabel remote	IR B202	IR B203 parallel	IR B203 seriell	IR B206 seriell
B77		1	2	4	--	--
PR99		1	--	4	--	--
PR99	MKII	1	--	4	6	6
PR99	MKIII	1	--	4	--	--
A700		2	3	--	--	--
Cassette recorder						
B710	ohne int. IR REC.	ok	ok	5	--	--

Erklärungen

- 1 Die Pause Taste der Remote rastet mechanisch ein und blockiert alle anderen Tasten
- 2 Die Pause Taste der Remote bewirkt die gleiche Funktion wie die Taste am Gerät -nicht gespeichert
- 3 B202 mit 20pol Stecker erforderlich ansonsten wie 2
- 4 Pause wird gespeichert im B203, kann nicht an den Tasten am Gerät ausgelöst werden
- 5 Pause wird gespeichert im B203, kann nicht an den Tasten am Gerät ausgelöst werden ,
+ Pause muß an der Remote mehrmals gedrückt werden um wieder auszulösen
- 6 Pause wird gespeichert im PR99 MKII Controller,
kann nicht an der Pause-Taste am Gerät ausgelöst werden, nur durch FF, REW, Play, Stop beendet
B203 muß von einem anderen Revox Gerät mit Strom versorgt sein
B206 muß mit externem 6V Netzteil betrieben werden

Explanation

- 1 The Pause button on the remote locks mechanical, all tape functions are disabled unless Pause is released on the remote
- 2 not electrical locked – same momentary function as the local button
- 3 B202 with 20way connector necessary + function same as 2
- 4 Pause is electrical locked in the B203, can not be released with local Pause button
- 5 Pause is electrical locked in the B203, can not be released with local Pause button
+ Pause button on the Remote must be pressed 3 times to release Pause
- 6 Pause is electrical locked in the PR99 Controller ,
+ can not be released on local Pause button – only by FF, REW; Play or Stop
B203 must be powered by another Revox unit
B206 must be powered from external 6V supply