


Pievox Information



Pievox Adapter B202_A77

Der Pievox Adapter ermöglicht die Steuerung des A77-Tonbandgerätes über das Revox Fernsteuersystem mit dem Revox B202 Infrarot-Empfänger und den Infrarot-Fernsteuerungen B201 / B205 oder B208.

Der Adapter wird am Fernsteuer-Anschluß der A77 - an Stelle des Blindsteckers - angesteckt. An der Buchse des Adapters stecken Sie den B202 an.

Dann können Sie das A77-Gerät einschalten und sowohl am lokalen Tastensatz der A77 als auch per Infrarot- Fernbedienung die Funktionen steuern.

Bei A77-Geräten ohne PLAYLOGIK:

Bitte beachten Sie, daß, wenn Sie aus schnellem Spulen auf PLAY schalten wollen, erst per STOP bremsen und abwarten müssen, bis die Bandspulen vollständig abgebremst sind, bevor Sie PLAY wählen ! Ansonsten erleben Sie Bandsalat.

Wenn Sie den Bedienungskomfort der B77/ PR99 auf Ihrer A77 haben möchten, empfehlen wir den Einbau der Pievox Play-Logik.

This new Pievox adapter enables the controlling of the A77 recorder using the infrared remote control B202 and B201 or other remote controls.

Just connect the adapter to the remote connector in place of the blind connector of the A77. Connect the B202 to the socket of the adapter.

You can then switch on the A77 machine and define the functions either on the (local) button panel or on the IR-remote control.

IMPORTANT: If your A77 is not equipped with the PLAY-LOGIK:

If your A77 is in fastwind-mode and you want to switch to PLAY:

Please wait until the reels come to a complete stand after pressing the STOP button - before you press the PLAY button!

If you equip your A77 with our Play-Logik module you have the opportunity to switch safely from fastwind to PLAY as easily as with the B77 or PR99. No tangled tapes!